ativa® LIGHT DUTY

SHREDDER USER MANUAL
Manuel del usuario de la trituradora
Manuel d'utilisateur de déffeuse

Model
LI 1010
Modelo
LI 1010
Modèle
LI 1010

LIGHT DUTY — CROSS-CUT SHREDDER

Call for technical support **1-877-777-4357**
Llamada para soporte técnico **1-877-777-4357**
Appelez le soutien technique **1-877-777-4357**

Before operating this unit, please read all instructions.
Los electrodomésticos las instrucciones antes de usar esta producto.
Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

INSTALLATION!

Crosscut Paper Shredder
Operating Instructions
Installation
Operation
Warranty
Troubleshooting
Maintenance
Limited Product Warranty

Sheet Capacity	8 sheets (20 lb/75g/m²)	
Paper Feed Width	2.24 in x 1.18 in. paper 2.5 mm x 30.0 mm paper	
Paper Entry Width	8.7" / 220 mm	
Cutting Capacity	Credit Card CD Capacity	1 at a time
	Staples	1200/1000 - 2.2A
Capacity	Capacity (& storage bin)	5 liters (6 quarts)
	Dimensions (w x d x h)	10 inches (w) x 16.5 inches (d) x 20 inches (h)
	Weight (Pounds)	20 lbs (9.2 kg)
	Capacity (& storage bin)	2.5 gallons (9.5 liters)
Dimensions	Dimensions (w x d x h)	16 inches (w) x 20 inches (d) x 31 inches (h)
	Weight (Pounds)	50 lbs (22.7 kg)
Motor	Motor	120V/60Hz - 2.2A

Déchiqueteuse à coupe croisée
Manuel de fonctionnement
Installation
Fonctionnement
Garantie limitée
Dépannage des déchiqueteuses
Entretien
Garantie limitée du produit

Capacité de feuilles	8 feuilles (20 lb/75g/m²)	
Largeur d'entrée du papier	2.24 po x 1.18 po papier 2.5 mm x 30.0 mm papier	
Largeur d'entrée	8.7" / 220 mm	
Capacité de coupe	Capacité de CD et de carte de crédit	1 à la fois
	Agrafes	1200/1000 - 2.2A
Capacité (& bac de rangement)	Capacité (& bac de rangement)	5 litres (6 quarts)
	Dimensions (l x p x h)	10 pouces (l) x 16.5 pouces (p) x 20 pouces (h)
	Poids (livres)	20 livres (9.2 kg)
	Capacité (& bac de rangement)	2.5 gallons (9.5 litres)
Dimensions	Dimensions (l x p x h)	16 pouces (l) x 20 pouces (p) x 31 pouces (h)
	Poids (livres)	50 livres (22.7 kg)
Moteur	Moteur	120V/60Hz - 2.2A

* ONE FOLDED SHEET OF PAPER EQUALS TO 2 SHEETS OF PAPER
* UNA HOJA DE PAPEL DOBLADA EQUIVALE A 2 HOJAS DE PAPEL
* UNE FEUILLE DE PAPIER PLIÉE EQUIVAUT À 2 FEUILLES DE PAPIER

* UNA HOJA DE PAPEL DOBLADA EQUIVALE A 2 HOJAS DE PAPEL
El cálculo de la capacidad de papel se basa en la fórmula de papel de 20 libras (75 g/m²). Si el papel es más pesado, o si este tiende a no fluir bien en la ranura, la capacidad puede disminuir.

* UNE FEUILLE DE PAPIER PLIÉE ÉQUIVAUT À 2 FEUILLES DE PAPIER
Le calcul de la capacité de papier est basé sur la formule du papier de 20 livres (75 g/m²). Si le papier est plus lourd, ou si le papier ne coule pas bien dans la fente, la capacité peut diminuer.

OPERATION!

FIGURE 3

Using the switch located on the unit, select one of the following settings by sliding the switch either left or right. (FIGURE 3)

1 **Auto:** This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the shred opening. Keep the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will automatically stop. (FIGURE 3)

0 **Off:** This setting turn off the feature of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the shredder in the "Off" position whenever the shredder is unattended or when it is not in use.

R **Rev:** In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that has not passed through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have stopped the unit completely. (FIGURE 3)

Never shred plastic (except credit cards and CDs), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes.
While this shredder will shred staples, it is recommended that you remove them whenever possible in order to extend the life of your shredder.

Only shred credit cards by feeding them vertically within the designated area. Never feed more than one credit card at a time.

Features a CD/DVD destroyer (Figure 2):
1) Lift cutter cover to expose the CD/DVD entry.
2) Hold the CD/DVD by the edge and feed one at a time, ensuring that it is centered in the slot.
3) Shredder will stop when the entire disc has been destroyed
4) Close cover when done shredding media.

FIGURE 2

CAUTION:
Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur.
Never feed more than one credit card or CD/DVD at a time.

MAINTENANCE:

Keep your shredder running with ultimate reliability with the following three shredder supplies:

Shredder Lubricant Sheets
Dry safe and conveniently maintain shredder blade lubrication, use a Shredder Lubricant Sheet once a month.

Shredder Oil
Apply a drop of this lubricant across a sheet of paper once a month and shred it. It helps to keep the shredder blades operating well over many years of use.

Shredder Bags
Shredder bags keep everything bucket-better and easier while reducing shred dust and spillage.

Oil the shredder blades every month with recommended lubricant sheets (Office Depot item number 347958) or oil (Office Depot item number 589240).
DO NOT USE WD-40 OR ANY OTHER PENETRATING OIL to oil around shredder.
DO NOT USE CANNED AIR ON SHREDDER.

CLEANING:
- **ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING**
- **Clean the exterior of the shredder with a damp cloth. Do not use any other solvent.**
- **Do not clean the exterior of the shredder with a wet cloth. Moisture will cause damage or malfunction to the electrical components. If the shredder happens to get wet, unplug it immediately and let it dry completely before use.**
- **Never use anything flammable to clean the shredder. This may result in serious injury or damage to the product.**

WARNING!

Avoid touching the discount card opening with hands.

Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.

Product is not intended for use by children.

Avoid brass clothing or jewelry touching the discount card opening.

Do not insert foreign objects into the discount feed opening.

Avoid getting hair near the discount feed opening.

Continued on next page

WARNING continued:

DO NOT USE CANNAS AIR ON SHREDDER.
RISK OF FIRE. Never use any petroleum based or flammable oils or lubricants in or around the machine as some will cause damage to various plastics.
INHEAR disposes of flammable chemicals or materials that have come into contact with petroleum products. Do not dispose of these materials in the shredder or shredder basket.
Never shred plastic (except credit cards and CDs), any hard materials, continuous forms, newsprint, or anything with adhesives including labels and envelopes.
While this shredder will shred staples, it is recommended that you remove them whenever possible in order to extend the life of your shredder.
Never place the shredder near water or any heat source.
Keep ventilation ample and free of any obstruction.
Do not use the shredder if the power cord is damaged or any repair.
Do not use the shredder if the power cord is damaged. Do not try to repair you in doing cutting blades and/or electrical parts will void the manufacturer's warranty.
Never try to clean or clear the shredder blade.

TROUBLESHOOTING PAPER SHREDDERS:

The shredder does not work at all:

a) Make sure the unit is plugged in and that the outlet it is plugged into is in good working order.

b) Is shredder overheated? Shredder may overheat if it has been used for too long and the motor overheats. A thermal protector will automatically shut the shredder off. If this happens, move the switch to the off position for 30 minutes or more before restarting.

The shredder runs in "Rev" mode but not in "Auto" mode:

a) **While in "Auto" mode, the motor will not start running until paper is inserted into the feed slot.** Set the unit in "Auto" and insert paper in the shredder. It is normal for the motor to run for a moment after setting it to "Auto" but it should stop until paper is inserted. The trigger that activates the "Auto" function is located in the paper feed slot. Make sure that the paper you are inserting is straight and if it may not be falling the switch. It is possible that the trigger, which activates the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card, directly in the center of the feed slot, and apply force. This will usually clear any paper blocking the switch and force the switch closed.

Caution: Crosscut shredders have very sharp exposed blades on the underside.
Use care when mounting the shredder on the wastebasket.

LIMITED PRODUCT WARRANTY:

Swinton Avenue Trading, Inc.
Limited Product Warranty

This limited warranty covers the original purchaser of new product used for normal commercial, personal or household use. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) warrants its product will be free from defects in materials and workmanship (normal wear and tear excepted), for one (1) year from the date of original purchase, provided the product is used in the U.S. or Canada. If a product becomes defective or damaged, any product which fails under normal use as a result of such defect. This warranty does not apply to damage caused by fire, accident, negligence, misuse, improper cleaning or other circumstances not directly attributable to manufacturing defects.

Additionally, the cutting cylinder are warranted for a period of 5 years from the original purchase date and will be replaced, at our discretion, if found to be defective or damaged in normal use.

Proof of purchase is required in the form of a receipt (proof of purchase) is valuable warranty. If you do not have a receipt, please contact customer service for information on how to obtain a copy. Keep your receipt and other Office Depot warranty paperwork.

If SAT chooses to provide a refund for such product, it will be fulfilled in the form of an Office Depot Merchandise card. Claims fulfilled in this manner take approximately 90 days to process.

SAT PROVIDES THIS LIMITED WARRANTY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR MERCHANTABILITY. SAT'S SOLE OBLIGATION AND THE USER'S EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF SAT'S SOLE DISCRETION OF THE PRODUCT OR COMPONENTS.

IN NO EVENT SHALL SAT, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR PARENT COMPANIES BE RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES ARISING OUT OF A CLAIM OF DEFECTIVE PRODUCT EVEN IF SAT HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR DAMAGES, ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH MAY VARY BY STATE OR PROVINCE.

THIS WARRANTY APPLIES ONLY TO THE U.S. AND CANADA.

Return Instructions
Please call 1-877-777-4357 (1-877-777-4357) for warranty service or product support.

INSTALACIONES !

FIGURA 3

Asegure la ranura destructora de documentos en la montura de la papelera (FIGURA 1).
El archivo debe instalarse cerca del equipo y no excede debe ser fácil.

¡ATENCIÓN!
Este modelo incluye un mecanismo de enclavamiento de seguridad incorporado, que requiere que la ranura destructora de documentos esté correctamente instalada sobre el contenedor de la papelera. Si la ranura destructora de documentos no está por parte trasera de la ranura de lado del cordón eléctrico. Sea una pieza curva con forma de cómo que debe **ENCAJAR SOBRE UN SALIENTE EXTERIOR** correspondiente del conexo de la papelera. (FIGURA 4) **¡LA MÁQUINA NO FUNCIONARÁ A MENOS QUE SEA CORRECTAMENTE ARMADA COMO SE INDICA EN LA FIGURA!**

No se ha diseñado para que funcione instalado en ningún otro conexo de la papelera. Un intento de hacer funcionar la ranura destructora de documentos en otra papelera puede causar daños a la ranura. El usuario que se extienda activa este interruptor lo que permite operar la máquina. Forzar la papelera con una fuerza de palanca provocará una interferencia y no podrá que la máquina destructora de documentos no funcione.

Precaución: Las máquinas destructoras de documentos de corte transversal tienen cuchillas expuestas en la parte inferior. Tenga mucho cuidado cuando vaya montando la máquina destructora de documentos a la papelera.

OPERACIÓN!

FIGURA 3

Utilizando el interruptor localizado en la unidad, seleccione una de las siguientes posiciones deslizando el interruptor ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. (FIGURA 3)

1 **Auto:** Esta posición permite que la máquina destructora de documentos empiece a trabajar al introducir papel en la ranura destructora. Mantenga el papel lo más recto posible. Cuando el papel haya pasado a través de la máquina, esta se detendrá. (FIGURA 3)

0 **Off:** Esta posición apaga todas las características de la máquina destructora de documentos. Por razones de seguridad, recomendamos que deje la máquina destructora de documentos en la posición de apagado cuando la máquina destructora de documentos se deje desatendida o cuando no se esté usando.

R **Rev:** En la remota posibilidad de que el papel se atore, la posición de reversa puede ser utilizada para desatorar los cortadores del papel que no ha pasado a través de ellos. Nunca intente desatorar utilizando la función de reversa hasta que haya escogido la papelera. (FIGURA 3)

No destruya nunca plástico (a excepción de tarjetas de crédito y CDs), materiales duros, formularios continuos, papel periódico o cualquier cosa que contenga adhesivos incluyendo etiquetas y sobres.
Aún cuando esta máquina destructora de documentos triture grapas, se recomienda que se remuevan estas siempre que sea posible para alargar la vida de la máquina destructora de documentos.

Destruir las tarjetas de crédito solamente alimentándolas verticalmente dentro del área señalada. No introduzca nunca de la máquina destructora de una tarjeta de crédito a la vez.

Incluye un dispositivo que destruye CD/DVD (Figura 2):
1) Levante la cubierta del cortador para exponer la ranura para ingresar los CD/DVD.
2) Sostenga los CD/DVDs por el borde e introduzcalos de la ranura uno por uno, asegurándose de que estén centrados en la ranura.
3) La máquina destructora de documentos se detendrá cuando haya terminado de destruir todo el disco.
4) Cierre la cubierta de seguridad cuando haya terminado de destruir los CDs/DVDs.

FIGURA 2

Precaución: No sostenga el CD/DVD introducirlo al dedo en el orificio central volviendo la cuchilla a la máquina destructora de documentos. Puede salir con lesión grave.
No introduzca nunca en la ranura de alimentación más de una tarjeta de crédito o CD/DVD a la vez.

Solutions Problèmes de la Déqupiee Trituradora de Documentos!

La máquina trituradora de documentos no funciona:
a) Asegúrese que la unidad está conectada y que el interruptor al que está conectado está en buenas condiciones.
b) ¿Está la máquina trituradora de documentos sobrecalentada? Puede sobrecalentarse si se usa por demasiado tiempo y el motor se sobrecalienta. Un protector térmico apagará automáticamente la máquina. Si esto sucede, coloque el interruptor en la posición de apagado por 30 minutos o más antes de continuar.

La máquina trituradora de documentos funciona en la posición "Rev" pero no en la posición de "Auto":
a) **Cuando está en posición de "Auto", el motor no empezará a funcionar hasta que el papel haya sido insertado en la ranura de inserción de papel.** Ponga la unidad en "Auto" y inserte el papel en la máquina. Es normal que el motor siga trabajando por un momento después de haberse puesto en "Auto" pero debe parar hasta que se inserte papel. El activador que activa la función "Auto" está ubicado en la ranura de inserción de papel. Asegúrese de que el papel que está insertando es recto y que no se está doblando. Es posible que el activador, que activa la máquina destructora de documentos, se haya bloqueado con papel. Inserte una tarjeta de índice directamente en el centro de la ranura de inserción y presione con fuerza. Esto generalmente desatorará el papel que está bloqueando el interruptor y hace cerrar el interruptor.

GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO !

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantía limitada del producto

Esta garantía limitada cubre la compra original de un nuevo producto para su uso normal comercial, personal o doméstico. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantiza que nos producirá estar libre de defectos en materiales y mano de obra (el desgaste normal excepcionado), por un (1) año a partir de la fecha de compra, siempre como se adquiere a continuación. SAT, a su propio criterio, reemplazará con un producto comparable, gratuitamente, cualquier producto que falle bajo uso normal como resultado de tal defecto. Esta garantía no cubre daños causados por fuego, accidente, negligencia o otras circunstancias que no sean directamente atribuibles a defectos de fabricación.

Adicionalmente, los cilindros cortantes están garantizados por un período de 5 años, a partir de la fecha de la compra original y serán reemplazados en cargo por nosotros a discreción si SAT los encuentra defectuosos o dañados en uso normal.

Se requiere comprobante de compra en la forma de un recibo (prueba de compra) como garantía de valor. Si usted no posee un recibo, por favor, contacte al servicio de clientes para información sobre cómo obtener una copia. Guarde su recibo y otros documentos de garantía de Office Depot.

Si SAT elige proporcionar un reembolso por tal producto, este será efectuado en la forma de una Tarjeta de Mercancías Office Depot. Los reclamos cumplidos de esta manera toman aproximadamente 90 días en ser procesados.

SAT PROPORCIONA ESTA GARANTÍA LIMITADA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, DE EXCLUYEN EXPRESAMENTE TODAS LAS GARANTÍAS DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O COMERCIABILIDAD. LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE SAT Y EL ÚNICO RECURSO DEL USUARIO BAJO ESTA GARANTÍA SE LIMITARÁ A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, A LA EXCLUSIVA DISCRECIÓN Y COSTO DE SAT, DE LA PRODUCTO O COMPONENTES.

EN NINGÚN CASO SAT, SUS EMPRESAS FILIALES, SUBSIDIARIAS O MATRICES SERÁN RESPONSABLES POR DAÑOS CONSECUENTES, CUANTIFICABLES O INCIDENTALES QUE SURJAN DE UN CLAMOR DE PRODUCTO DEFECTUOSO AUNQUE SAT HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS CITADOS.

ALGUNAS ESTADOS O PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O DAÑOS/PERJUICIOS CON RESPECTO A CUÁL ES LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA O EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DE MANERA QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES PUEDEN NO APLICAR A USTED. ESTA GARANTÍA LIMITADA LE DA CIERTOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y PUEDE QUE USTED TENGA TAMBIÉN OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO O LA PROVINCIA.

ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ.

Instrucciones relativas a los devoluciones
Para ponerse en contacto con el servicio de garantía o el servicio al cliente con respecto a productos, por favor llame al 1-877-777-4357 (1-877-777-4357).

MANTENIMIENTO

Mantenga su máquina destructora de documentos operando con la máxima seguridad funcional con los siguientes productos de Ativa especiales para destruir máquinas:

Hojas lubricantes para máquinas destructoras de documentos
Para mantener lubricantes de manera segura y convenientemente las cuchillas de la máquina, utilice una hoja lubricante para Máquinas Destructoras de Documentos por mes.

Aceite para máquinas destructoras de documentos
Aplique una lubricante de aceite a una hoja de papel y destruya la hoja. Ayuda a mantener la cuchillas operando bien por muchos años.

Bolsas para máquinas destructoras de documentos
Las bolsas para máquinas destructoras de documentos permiten mirar el consejo de las papeles más rápido y fácil, al mismo tiempo que reduce el polvo triturado y el derrame.

Lubrique las cuchillas de la máquina destructora de documentos cada mes con las hojas lubricantes (Office Depot item number 347958) o aceite (Office Depot item number 589240).
No use aceite WD-40 o cualquier otro aceite penetrante para lubricar alrededor de la máquina destructora de documentos.
No use aire enlatado en la máquina destructora de documentos.

LIMPIEZA:
- **DESENCHUFE SIEMPRE LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS ANTES DE LIMPIARLO**
- **Limpie el exterior de la máquina destructora de documentos poniendolo cuidadosamente con un paño ligeramente húmedo. No use otro solvente.**
- **No limpie con agua o consuma en agua la máquina destructora de documentos. Si la máquina destructora de documentos se moja, puede causar daños o mal funcionamiento a los componentes eléctricos. Si la máquina destructora de documentos se moja, desenchufe de inmediato y no la introduzca hasta que esté completamente seca.**
- **No utilice nunca nada inflamable para limpiar la máquina destructora de documentos. Esto puede resultar en lesiones graves o daño al producto.**

ADVERTENCIA !

Evite tocar con sus manos la ranura de tarjeta de descuento.

No pulverice ni deje en el interior o cerca de la máquina destructora de documentos.

Este producto no debe ser utilizado por niños.

No introduzca objetos extraños en la ranura de alimentación de documentos.

Evite que la ropa cuelle y los adornos de bronce de alimentación de documentos.

Evite el pelo cerca de la ranura de alimentación de documentos.

NO UTILICE AIRE EN LATAS DE AEROSOL EN LA MÁQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS.
PELIGRO DE INCENDIO. Nunca utilice petróleo o aceites inflamables o lubricantes cerca o dentro de la máquina destructora de documentos, ya que algunos dañarán varios plásticos.
INHEAR desecha productos químicos inflamables, o materiales que han entrado en contacto con productos petrolíferos. No desechen estos materiales de aceite, solventes, gasolina) en el consejo de la papelera o la máquina destructora de documentos.
No destruya nunca plástico (a excepción de tarjetas de crédito y CDs), materiales duros, formularios continuos, papel periódico, o cualquier cosa que contenga adhesivos incluyendo etiquetas y sobres.
El aunque esta máquina destructora de documentos triture grapas, se recomienda que se quiten siempre que sea posible para alargar la vida de la máquina destructora de documentos.
Nunca ponga la papelera Ativa, Ella provocará que el material triturado sea jalado por la máquina trituradora de documentos y se atore.
Nunca coloque la máquina destructora de documentos cerca de agua o de alguna fuente de calor. Mantenga la ventilación amplia y libre de cualquier obstrucción.
No utilice la máquina destructora de documentos si el cable eléctrico está dañado o alguna fisura.
No intente dar servicio a este producto usted mismo ya que se expone a los hojas filosas y a la electricidad. Cualquier intento de reparar la máquina anulará la garantía.
No trate nunca de limpiar/desatorar la cuchilla de la máquina destructora de documentos.

ENTRETIN

Mantener este dispositivo dentro de la eficacia del de funcionamiento y la vida de las funciones Ativa accesorio, por: Déchiqueteuse

Feuilles de lubrifiant pour déchiqueteuse
Pour ensuite de façon rapidement et convenable la lubrification de la lame de la déchiqueteuse, utilisez une feuille de lubrifiant pour déchiqueteuse une fois par mois.

Huile pour déchiqueteuse
Appliquer une goutte de ce lubrifiant en travers d'une feuille de papier une fois par mois et la déchiqueter. Cela aide à faire fonctionner les lames de la déchiqueteuse pendant de nombreuses années.

Sacs de déchiqueteuse
Les sacs de déchiqueteuse maintiennent de côté plus vite et plus facilement le poinçon tout en réduisant la poussière et l'éparpillement des débris.

Huiler les lames de la déchiqueteuse avec les feuilles de lubrifiant (article d'Office Depot numéro 347958) ou l'huile recommandée (article d'Office Depot numéro 589240).
N'UTILISEZ PAS DE WD-40 OU TOUTE AUTRE HUILE PÉNÉTRANTE POUR HUILER LA DÉCHIQUETEUSE.
NE SERVEZ D'AIR COMPRIMÉ EN AÉROSOL SUR LA DÉCHIQUETEUSE.

NETTOYAGE:
- **TOUJOURS DÉBRANCHER LA DÉCHIQUETEUSE AVANT DE LA NETTOYER!**
- **Nettoyez l'appareil uniquement à l'aide d'un linge doux et ne ou d'une ou'eau.**
- **Ne pas nettoyer la déchiqueteuse à l'eau ou l'immerger. Si l'appareil est mouillé, ils risque de causer des dommages ou un dysfonctionnement. Si l'appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser.**
- **Ne jamais utiliser quelque chose qui est inflammable pour nettoyer la déchiqueteuse. Cela pourrait entraîner de sérieuses blessures ou endommager le produit.**

Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager la lame de la déchiqueteuse.

AVERTISSEMENT !

Evite de toucher la fente d'alimentation de documents avec les mains.

Ne pas vaporiser ni mettre de produits aérosol dans la déchiqueteuse ou à côté.

Ce produit n'est pas destiné aux mains des enfants.

Ne pas introduire d'objets étrangers dans la fente d'alimentation de documents.

Evite que des chemises ou des bijoux en bronze touchent la fente d'alimentation de documents.

Evite que des cheveux soient proches de la fente d'alimentation de documents.

NE SERVEZ D'AIR COMPRIMÉ EN AÉROSOL SUR LA DÉCHIQUETEUSE.
RISQUE D'INCENDIE. Ne pensez utiliser des huiles à base de pétrole ou inflammables ou des lubrifiants près ou dans la déchiqueteuse, car certaines huiles peuvent endommager et ternir des différents plastiques.
INHEAR élimine les produits chimiques inflammables ou les matériaux qui sont entrés en contact avec des produits pétrolifères. Ne pas jeter ces matériaux (huile, essence, solvants) dans la panier de la déchiqueteuse.
Ne jamais déchiqueter du plastique (excepté les cartes de crédit et CDs), tout matériau dur, des formulaires en continu, du papier journal ou quoi que ce soit avec de la colle y compris les étiquettes et les enveloppes.
Bien que cette déchiqueteuse puisse déchiqueter des agrafes, il est recommandé de les enlever dans la mesure du possible afin de prolonger la durée de vie de votre déchiqueteuse.
Placer la déchiqueteuse à la section d'alimentation sur endroitsangé de quelque façon que ce soit ou à proximité de quelque source de chaleur. Maintenir une ventilation ample et exempte de toute obstruction.
Ne pas utiliser la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé ou quelque fissure que ce soit.
Ne pas essayer de réparer cette déchiqueteuse vous-même. Vous vous exposez à des lames tranchantes et à des risques de choc électrique. Toute tentative de réparer ou de dépannage, vous annulera la garantie de fabricant.
Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager la lame de la déchiqueteuse.

INSTALLATION !

FIGURE 1

Fixez la fente de déchiqueteuse à la boîte de papier à ranurer. (FIGURE 1)
Le dossier doit être installé à proximité de l'équipement et ne doit pas être difficile à atteindre.

ATTENTION !
Cette déchiqueteuse comprend un mécanisme intégré de verrouillage de sécurité qui exige qu'elle soit correctement montée sur la boîte à papier de la lame. Sinon, il l'arrive, sa courbe de la déchiqueteuse, près du cordon d'alimentation, une forme comme comme un rabot qui **EST ADAPTÉ SUR L'EXTÉRIEUR** de l'entre correspondante de papier à ribbon. (FIGURE 1) **LA DÉCHIQUETEUSE NE FONCTIONNERA PAS SI ELLE N'EST PAS CORRECTEMENT MONTÉE COMME ILLUSTRÉ!**

Elle n'est pas prévue pour fonctionner sans d'autre papier à ribbon. Ce commentaire d'utilisation chut sur le bête de l'appareil lorsque la déchiqueteuse fonctionne. Ce mécanisme de déplacement de la papier à ribbon fourni active un commutateur, ce qui permet à la déchiqueteuse de fonctionner. Forcer la papier à ribbon d'un ou en plastique vers glissant et empêchera la déchiqueteuse de fonctionner.

Attention Les déchiqueteuses à coupe croisée sont équipées, en dessous, de lames exposées très coupantes. Soyez prudent en montant la déchiqueteuse sur la poiner à rebus.

FONCTIONNEMENT !

FIGURE 3

À l'aide du commutateur situé sur l'appareil, choisir l'un des réglages suivants en faisant glisser le commutateur vers la gauche ou droite. (FIGURE 3)

1 **Auto:** Le déchiqueteuse se met en marche automatiquement quand on insère du papier dans la fente de déchiqueteuse. Maintenir ensuite le papier le plus droit possible. Quand le papier est passé, la déchiqueteuse s'arrête. (FIGURE 3)

0 **Off:** Ce réglage neutralise les caractéristiques de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons de laisser la déchiqueteuse en position "Off" quand elle n'est pas surveillée ou n'est pas utilisée. (FIGURE 3)

R **Rev:** Dans le cas improbable d'un bourrage de papier, le mode de rotation permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un débourrage en utilisant la marche arrière avant avant d'avoir suspendu totalement l'appareil.

Ne jamais déchiqueter du plastique (excepté les cartes de crédit et CDs), tout matériau dur, des formulaires en continu, du papier journal ou quoi que ce soit avec de la colle y compris les étiquettes et les enveloppes.
Bien que cette déchiqueteuse puisse déchiqueter des agrafes, il est recommandé de les enlever dans la mesure du possible afin de prolonger la durée de vie de votre déchiqueteuse.

Déchiqueter les cartes de crédit uniquement en les introduisant verticalement dans la zone prévue.
Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit à la fois.

Présente un destructeur de CD/DVD (Figure 2):
1) Soulever le couvercle de découpe pour découvrir l'ouverture pour CD/DVD.
2) Tenir les CD/DVD par le bord et les introduire un par un, en veillant à ce qu'ils soient centrés dans l'ouverture.
3) La déchiqueteuse s'arrêtera après la destruction total du disque.
4) Fermer le couvercle après la déchiqueteuse des disques.

FIGURE 2

Attention : Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse. Cela pourrait causer des sérieuses blessures. Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit ou d'un CD/DVD à la fois.

DÉPANNAGE DES DÉCHIQUETEUSES À PAPIER :

La déchiqueteuse ne fonctionne pas:
a) Vérifiez que l'appareil est branché et que la prise sur laquelle il est branché est en bon état.
b) Dans le cas où la déchiqueteuse fonctionne longtemps et qu'le moteur surchauffe, la déchiqueteuse se met en marche automatiquement. Dans ce cas, mettez le commutateur à Off pendant 30 minutes ou plus avant de continuer.

La déchiqueteuse fonctionne en mode "Rev", mais pas en mode Auto:
a) **En mode "Auto", le moteur ne se mettra pas en marche avant que du papier soit inséré dans la fente d'alimentation.** Placez l'appareil en "Auto" et insérez le papier à déchiqueter. Il est normal que le moteur tourne quelques instants après avoir mis en "Auto" mais il doit s'arrêter jusqu'à l'insertion de papier. Le déclencheur qui met en marche la déchiqueteuse en mode Auto est situé immédiatement au centre de la fente. Si le papier que vous insérez n'est pas droit, il ne sera pas détecté par le déclencheur et la machine ne fonctionnera pas. Il est possible que le déclencheur qui met la déchiqueteuse en marche soit bloqué par du papier. Insérez une carte fiche directement au centre de la fente d'alimentation et appuyez dessus. Ceci permettra généralement de débloquer le papier bloquant l'interrupteur et de fermer l'interrupteur.

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT !

Swinton Avenue Trading, Inc.
Garantie limitée du produit

Cette garantie limitée couvre l'achat original d'un nouveau produit utilisé à des fins commerciales normales, personnelles ou domestiques. Swinton Avenue Trading, Inc. (SAT) garantit que son produit sera exempt de défauts de matériaux et de main-d'œuvre (usure normale exclue), pendant un (1) an à dater de l'achat à l'exception de ce qui est indiqué ci-après. SAT, selon son choix, remplacera gratuitement par un produit comparable tout produit défectueux lors d'un usage normal dû à un tel défaut. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un incendie, un accident, une négligence, un mauvais usage, un nettoyage inadéquat ou d'autres circonstances qui ne seraient pas directement attribuables à des défauts de fabrication.

En outre, les cylindres de coupe sont garantis pendant une période de 5 ans à dater de l'achat initial date et seront remplacés sans frais de matériel et de main-d'œuvre à SAT les trouve défectueux.

Une preuve d'achat est obligatoire sous la forme du ticket (preuve d'achat) de garantie. Si vous n'avez pas de reçu après de ce reçu de réclamation, veuillez contacter le service clientèle afin de vous informer sur la marche à suivre pour obtenir une copie. Conservez votre reçu et autres documents de garantie de Office Depot.

Si SAT choisit d'offrir un remboursement pour un tel produit, ce sera sous la forme d'une carte de marchandises Office Depot. Les réclamations satisfaites de cette façon prennent environ 90 jours à être traitées.

CETTE GARANTIE LIMITÉE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE QUELLE SOITE EXPRESSE OU IMPLICITE, SANS EXPRESSÉMENT EXCLURE TOUTES LES GARANTIES DE COMPRIMÉS À UN USAGE PARTICULIER OU DE LA QUALITÉ MARCHANDISE. LA SEULE OBLIGATION DE SAT ET LE RECOURS EXCLUSIF DE L'UTILISATEUR SOUS CETTE GARANTIE SE LIMITERA À LA RÉPARATION OU REMPLACEMENT, À LA SEULE DISCRÉTION DE SAT ET AU COÛT DU PRODUIT OU DES COMPOSANTS.

EN AUCUN CAS, SAT, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES FILIALES OU SES SOCIÉTÉS

Free Manuals Download Website

http://myh66.com

http://usermanuals.us

http://www.somanuals.com

http://www.4manuals.cc

http://www.manual-lib.com

http://www.404manual.com

http://www.luxmanual.com

http://aubethermostatmanual.com

Golf course search by state

http://golfingnear.com

Email search by domain

http://emailbydomain.com

Auto manuals search

http://auto.somanuals.com

TV manuals search

http://tv.somanuals.com