

Continental®  
*Platinum*

MODEL:  
CP43729

OLLA DE COCCIÓN LENTA



MANUAL DEL USUARIO

INSTRUCTION MANUAL



SLOW COOKER

MODEL:  
CP43729

Continental®  
*Platinum*

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before using.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. The lid handle may get hot while cooking, use of an oven mitt while handling is advised.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or cooking unit in water or other liquids. CAUTION: Never submerge the heating unit in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow unit to cool before putting on or taking off parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
7. The use of accessory attachments not recommended may cause fire, electrical shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch heated surfaces.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids. Always use hot pads when moving your heated slow cooker.
12. Do not use appliance for other than intended use.
13. Avoid sudden temperature changes, such as adding refrigerated foods into a heated pot.
14. To disconnect, press the OFF button, then remove plug from wall outlet.

## POLARIZED PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.

Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm do not use that outlet.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY**. No user-serviceable parts inside. Power Unit never needs lubrication. Do not attempt to service this product. Do not immerse base in water or other liquid. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from entanglement or tripping

la olla debidamente.  
Paso 1. Síntese la base de la olla en un lugar seco, plano y apropiado. Coloque

enjuáguelas y séquelas bien. No use abrasivos ni productos químicos.  
Desempaque la olla cuidando de remover etiquetas promocionales y  
calcocomunales. Tome la olla cerámica y la tapa y lávelas con agua y jabón.

## ANTES DEL PRIMER USO

### OPERACION DE LA OLLA DE COCIDO LENTO

#### COCINE UNICAMENTE DENTRO DE LA OLLA DE CERÁMICA REMOVIBLE.

- iii NO COLOCUE ALIMENTOS O LIQUIDOS EN LA BASE DE LA OLLA. iii
- Cocina no es apropiada para guardar comidas en el refrigerador.
- Demasiado frío o congelados en la olla de cerámica caliente. La olla cambia de temperatura rápidamente. No agregue alimentos que siempre descongele las carnes, aves o pesados antes de cocinarlos.
- Siempre en la olla.
- Mantenga los ingredientes refrigerados hasta el momento de cocinarlos.
- Cuide de no quemarse con los vapores calientes al destapar la olla.
- Se le acosaña extremo precaución al usar la olla conteniendo alimentos calientes.
- Este artículo es de uso doméstico solamente. No lo use para fines que enjuague desplazos.
- Siempre apague el control de temperatura primero y desconecte el enchufe.
- No deje el cordón en contacto con objetos calientes, ni colgando de la mesa, ni permita que se suelde.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de las paredes y cortinas.
- No coloque este aparato encima ni cerca de la estufa o del horno.
- Supervise que el artefacto no sea usado por o cerca de niños.
- Siempre desconecte el enchufe si no la va a usar o antes de limpiar o guardar.
- Prevenga electrochocadas, no sumerja el cordón, enchufe base en agua.
- No toque partes calientes. Use las asas y perilla. Siempre permítale enfriarse antes de limpiar o mover la olla.
- Por favor lea las instrucciones antes de usar su olla de cocido lento y guarde las instrucciones para futura referencia.

DE COCIDO LENTO Y GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA  
POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR SU OLLA

### PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

comida caliente y deliciosa le extraeré esperando.  
olla de cocido lento y dejalo cocinándose durante el día. Al regreser a casa del trabajo, su ingrediente es la noche anterior, y colocarlos en otra a la mañana siguiente, encender los ingredientes que se cocinan por más de 6-9 horas, se pueden preparar los como casi todos las comidas se cocinan por más de 6-9 horas, se pueden preparar los otros días.

Hasta que las comidas indispensables, lo que es preferible para el estilo de vida atareado de hacer otras cosas para producir esos mismos resultados, pero aún dedicarle tiempo para si los días que las comidas adquiriran un sabor nítilo, témo y jugoso. Su olla de cocido letra ha hecho algunas temporadas, se combina en grandes ollas, con mucha paciencia por muchas horas.

## GUÍA PARA COCINAR LENTO

para que sus comidas alcancen la temperatura para servir.  
indefinidamente. No use esta opción para recalentar. Siempre recaliente en BAJO o ALTO  
esta opción mantendrá su comida desprovista de cocinar a la temperatura para servir  
esta opción desprovista de cocinar a la temperatura para servir.

## KEEP WARM = CALENTADO CONTINUO

guisos, fideos, estofados, sopas, cazzuelas y mas.  
los ingredientes. Asegure de separar los ingredientes frecuentemente. Excelente para  
es necesario remover ocasionalmente para mantener la distribución y seguir ideal de  
extra dependiendo de su receta y del tiempo requerido por el alimento. Con esta opción  
use esta opción para hacer o cocinar en menos tiempo. Puede ser necesario agregar líquido  
HIGH = ALTO

CONSEJO: Procure dorar las carnes previamente y cocine despues a fuego lento.  
y recalentar.

Cocina a fuego lento sus comidas por períodos más extensos sin cocinar o sin quemar  
los ingredientes. No se requiere remover con esta opción. Ideal para platos vegetales

## LOW = BAJO

recetas satisfactoriamente, a menos que su receta indique algo diferente.  
El control de temperatura tiene 3 opciones con las cuales puede cocinar la mayoría de sus  
resultados más sabrosos, más tierno jugoso.  
bajo el punto de ebullición, muy poco calor es producido, lo cual le proveerá  
y se minimizará la necesidad de remover el alimento al cocinar. Como la comida se cocina  
alrededor, la comida no se pegará a la olla cerámica a pesar de cocinar a temperaturas elevadas  
hace posible cocinar por largo tiempo. Como resultado del elemento termosifón sellado  
de la base. Esta elemento termosifón provee una temperatura basal y uniforme que  
su olla de cocido lento ha sido desarrollada con un elemento termosifón sellado alrededor

## USO DEL CONTROL DE TEMPERATURA

completamente fría antes de lavar y guardar.  
Paso 5. Sirva sus comidas. Una vez que la olla cerámica se vacíe, asegure de que este  
calientes. NO ponga la olla cerámica caliente en superficies no resistentes a calor.  
Nota! Siempre use guantes para cocinar al mover la olla conteniendo alimento

enchufe. Cuide dassamante quite la olla cerámica removible de la base.  
Paso 4. Al terminar de cocinar, apague la temperatura en posición Off. Desconecte el  
que lo indica su receta.  
Paso 3. Seleccione la temperatura necesaria girando el control de temperatura al grado  
tomacontrol de 120V y despues gire el control a la posición de encendido (On).  
Paso 2. Con el control de temperatura en la posición de spaghetti (Off), enciende la olla al

over a longer cord. **AN EXTENSION CORD MAY BE USED WITH CARE; HOWEVER, THE MARKED ELECTRICAL RATING SHOULD BE AT LEAST AS GREAT AS THE ELECTRICAL RATING OF THE Slow Cooker.** The extension cord should not be allowed to drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over. **NOTE:** During initial use of this appliance, some slight smoke and/or odor may be detected. This is normal with many heating appliances and will not recur after a few uses.

## HOW TO USE THE SLOW COOKER

1. Always cook with the lid on, for the recommended time.
  2. Follow recommended cooking times.
  3. Do not use the slow cooker stoneware for storage of foods.
  4. Do not reheat foods in your slow cooker.
  5. Do not set heated unit filled with food on a finished wood table.
  6. Unplug when cooking is done and before cleaning.
  7. Removable stoneware is ovenproof and microwave safe. Do not use removable stoneware on gas or electric burner or under broiler.
- CAUTION:** Always place protective padding under stoneware before setting on table or countertop.
- NOTE:** Do not cook or reheat foods on the Warm Setting.

## HINTS

- Trim fats and wipe meats well to remove residue. (If meats contain fats, brown in a separate skillet or broiler and drain well before adding to cooker.) Season with salt and pepper. Place meat in cooker on top of vegetables.
- For roasts and stews, pour liquid over meat. Use no more liquid than specified in the recipe. More juices in meats and vegetables are retained in slow cooking than in conventional cooking.
- Most vegetables should be thinly sliced or placed near the sides or bottom of the stoneware. Meats generally cook faster than most vegetables in a slow cooker.
- Use whole leaf herbs and spices for best and truest flavor for all-day cooking. If ground herbs and spices are used, they should be stirred in during the last hour.
- Because there is no direct heat at the bottom, always fill the stoneware at least half full to conform to recommended times. Small quantities may be prepared, but cooking time will be affected.
- A specific liquid called for in a recipe may be varied if an equal quantity is substituted. (Such as substituting a 10 3/4 ounce can of soup plus 4 ounces of water for a 14 1/2 ounce can of tomatoes OR 1/2 cup beef or chicken broth for 1/2 cup of wine.)
- Beans must be softened completely before combining with sugar and/or acid foods (**NOTE:** Sugar and acid have a hardening effect on beans and will prevent softening). Dried beans, especially red kidney beans, should be boiled before adding to a recipe. Cover the beans with 3 times their volume of unsalted water and bring to a boil. Boil 10 minutes, reduce heat, cover and allow to simmer 1 1/2 hours or until

beans are tender. Soaking in water, if desired, should be completed before boiling. Discard water after soaking or boiling.

- The lid handle may get hot while cooking, use of an oven mitt while handling is advised.

## HOW TO CLEAN

Unplug unit. **CAUTION:** Never submerge heating unit in water or other liquid.

- GLASS:** the lids may be washed in the dishwasher.

### REMOVABLE STONEWARE

- The removable stoneware goes safely into the dishwasher, or may be washed in hot soapy water. Do not use abrasive cleaning compounds , a cloth, a sponge or rubber spatula will usually remove the residue. To remove water spots and other stains, use a non-abrasive cleaner or vinegar.
- The outside case may be cleaned with a soft cloth and warm soapy water. Wipe dry. Do not use abrasive cleaners.

### CARE OF STONEWARE

As with any fine ceramic, the stoneware bowl will not withstand the shock of sudden temperature changes.

- If the stoneware has been preheated or is hot to the touch, do not put in cold foods. Do not preheat the slow cooker before using unless specified in the recipe. The stoneware should be at room temperature before adding hot foods.
- To wash your stoneware right after cooking, use hot water. Do not pour in cold water if the stoneware is hot.

El método de cocido lento requiere remover los ingredientes poco a casi nada al cocinar en BAJO o CALIENTADO CONTINUO. Cocinando en ALTO, remover los ingredientes ocasionalmente puede permitir un sabor mas uniforme.

### Removeando Poco o Nada

El método de cocido lento evapora líquidos al mínimo. Para compensar esto, es recomendable disminuir el líquido sugerido en sus recetas tradicionales. De todas maneras, si al terminar de cocinar el líquido es excesivo, desapega la olla y suba la temperatura cocinando en ALTO por 30-45 minutos hasta reducir el líquido en la medida que deseé.

### Cocinado de Líquidos

Ajuste la duración de acuerdo a este factor. Todas las recetas deben cocinarse con la tapa puesta. Cada vez que se desapega la olla al cocinar, ambas temperaturas y jugsidado son disminuidas.

Acotación: Estas duraciones son aproximadas. La duración puede variar dependiendo de la cantidad y calidad de sus ingredientes.

Duración Tradicional	Duración de Cocido Lento
15-30 minutos	4-6 horas en LOW/BAJO
60 minutos	6-8 horas en LOW/BAJO
1-3 horas	8-12 horas en LOW/BAJO

Su receta tradicional puede adaptarse fácilmente disminuyendo la cantidad de líquido y prolongando el cocinado. Use la siguiente guía como referencia para adaptar sus recetas favoritas.

Todos es cuestión de tiempo. Siempre permite el tiempo necesario para cocinar. Es casi imposible de realizar con la olla de cocido lento, particularmente al cocinar con las opciones BAJO y CALIENTADO CONTINUO. El tiempo que duran sus comidas para cocinar varía de acuerdo a los ingredientes, de todas formas la mayoría de sus recetas pueden ser cocinadas satisfactoriamente con cualquiera de las 3 opciones. Cada receta le recomendará la temperatura específica y la duración sugerida.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>